

İZOLASYON USTASI İÇİN TALİMATLAR	Doküman No:	İSG – T 37
	Revizyon No:	00
	Yürürlük Tarihi:	01.09.2012
	Revizyon Tarihi:	
	Sayfa adedi:	1

1. İşyerine iyi uyumuş, dinlenmiş ve zinde bir şekilde gelin.
2. Çalışırken yüzük, zincir, kolye vs. gibi takıları kullanmayın.
3. Sarkıntılı, bol veya düğmelenmemiş elbiseleri giymeyin, boyun bağı takmayın.
4. Pürmüz gibi alevli aletlerle çalışmalarda alevin yönüne dikkat edin, yanan şalomayı tüp üzerine takmayın, sönmüş şalomayı sıcak vaziyette kolay tutuşabilen malzemeler üzerine bırakarak oradan ayrılmayın. Çalışırken kolay yanabilen polyester içerikli kumaşlardan yapılmış elbise ve pantolonları giymeyin.
5. Tüp değişimlerinde daima yeni conta kullanın, köpükle gaz kaçağı kontrolü yapın, eski ve yıpranmış gaz hortumlarını zamanında değiştirin, hortum bağlantılarında tel değil kelepçe kullanın, tüplerin yuvarlanmalarına karşı gerekli tedbirleri alın, gaz tüplerini yatık olarak kullanmayın, yedek tüpleri çalışma mahallinden uzakta tutun.
6. Yukarıdan malzeme düşme ihtimali olan durumlarda, izolasyon ekibi aşağıda çalışırken üstte başka ekiplerin çalışması sürdüğünde, gerekli önlemler alınmadan ve ekiplerin doğru bir iş planlaması yapılmadan işe başlamayın.
7. Islak zeminlerde kaymaya karşı dikkatli çalışın.
8. Yapacağınız işe uygun malzemeyi seçin ve kullanın. Arızalı takım kullanmayın.
9. Seyyar merdiven üzerinde çalışırken üç uzuv (iki ayak bir el) merdiven üzerinde olmalıdır. Merdivenin kaymasına karşı önlemler (kanca, takoz, bağlama vb.) alınmalıdır.
10. Çalışma ortamında yeterli aydınlatmayı sağlayın.
11. El aletlerinin kablolarını dağınık bırakmayıp sararak toplayın.
12. Çalıştığınız yerde asılı bulunan iş güvenliğiyle ilgili levhalara mutlaka riayet edin.
13. Karşılaştığınız aksaklık ve tehlikeleri derhal ekip şefine veya ilgililere bildirin.
14. Koruyucu malzemenizi kullanın, eksik varsa isteyin, tamamlanmadan işe başlamayın.
15. İş arkadaşlarınızla daima uyumlu çalışın ve yardımlaşın.